

Univerzální dálkový ovladač, plovoucí/pevný kód 284-870MHz

SE623



Až 4 DÁLKOVÉ OVLADAČE v jednom. Více než 20 dálkových modelů nepotřebuje ORIGINALNÍ dálkový ovladač.

Kopírování ovladače

1. Umístěte SE623 co nejbližší k původnímu dálkovému ovladači, asi 3-5 cm.
2. Držte stisknuté tlačítko 1 na SE623. Stiskněte 3x tlačítko 2 na SE623. LED začne pomalu blikat. Uvolněte tlačítka.
3. Stiskněte tlačítko originálního ovladače, který chcete zkopírovat, dokud LED dioda SE623 nezačne rychle blikat.
4. Poté stiskněte tlačítko SE623, které chcete uložit. LED SE623 zůstane svítit a poté zhasne. Duplikování dokončeno.

Naprogramování SE623 na originální přijímač podle originálního postupu

Chcete-li pokračovat v rozpoznání SE623 na přijímačích (v seznamu modelů s označením D.T.P), podržte stisknuté tlačítko SE623 déle než 6 sekund. LED dioda SE623 rychle zabliká, dokud nezhasne.

Speciální modely ovladačů - programování k přijímači

1. U některých typů ovladačů, jako např. BFT se vyžaduje odeslání počátečního kódu, po zkopírování těchto originálních ovladačů, postupujte prosím podle níže uvedených postupů.
2. Po zkopírování originálních dálkových ovladačů s počátečním kódem stiskněte tlačítko 1 a tlačítko 2 po dobu 3 sekund. LED dioda SE623 rychle bliká a vstoupíte do režimu odesílání počátečního kódu.
3. Stiskněte tlačítko SE623, které má odeslat počáteční kód. SE623 začne odesílat počáteční kód.

Speciální modely ovladačů – postup kopírování

1. U některých typů ovladačů, jako např. BFT se vyžaduje odeslání počátečního kódu, pro zkopírování těchto originálních ovladačů, postupujte prosím podle níže uvedených postupů.
2. Umístěte SE623 co nejbližší k původnímu dálkovému ovladači asi 3-5cm od hlavy k hlavě.
3. Držte stisknuté tlačítko 1 na SE623 stiskněte 3x tlačítko 2 na SE623, LED pomalu bliká. Uvolněte tlačítka.

4. Držte stisknuté tlačítko originálního ovladače, který chcete zkopírovat. LED dioda SE623 se rozsvítí a poté pomalu bliká.

5. Stisknutím tlačítka na originálním dálkovém ovladači odešlete počáteční kód, LED dioda SE623 zůstane svítit a poté rychle bliká. Postup je dokončen.

Generování dálkového ovládání

Nepotřebujete originální dálkový ovladač

1. Držte stisknuté tlačítko 1 a tlačítko 4 na SE623, LED 3x rychle zabliká. SE623 vstoupí do režimu generování dálkového ovladače.

2. Zadejte pin kód ovladače (např. 1143) podle „kódu ovladače“ v SEZNAMU MODELŮ na dalším obrázku, pak bude LED dioda SE623 rychle blikat.

Pokud nedokončíte tento proces během 5 s, proces generování se přeruší. Začněte znovu od kroku 1.

3. Stiskněte tlačítko SE623, které chcete vygenerovat, LED zůstane svítit a poté zhasne. Generování je dokončeno.

4. Naprogramujte SE623 do přijímače podle originálního postupu výrobce přijímače.

Např.: v kroku 3. pokud chcete vygenerovat ovladač PUJOL-YELLOW, kód ovladače je 1143.

Takže stisknete na SE623 tlačítko 1, tlačítko 1, tlačítko 4, tlačítko 3, jako kód PIN.

SEZNAM MODELŮ

PIN KÓD	1111	1112	1113	1114	1121	1122	1123	1124	1131	1132	1133	1134	1141	1142	1143	1144	1211	1212	1213
ZNAČKA OVLADAČE	Beninca	Dea	Doorhan	FAAC	Gennius BRAVO	Gennius RC A252	KEY-TXB-42R	MotorLine -MX4SP	NICESmild	Seav	VDS	erreka	GBD-domino	fox	pujol-yellow	powertech	bft	nice flor-s	nice-one
FREKVENCE	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433

SEZNAM KOMPATIBILNÍCH OVLADAČŮ (modely D.T.P. označeny *)

*ADYX BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE *ALLMATIC B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR APERTO TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4 *APRIMATIC TR2/TR4, TM4 ATA PTX4 BLUE/PTX 4 PINK BALLAN FM404B, 4013 *BENINCÁ TO, GO2 VV/TO GO4 VV, TO GO2 QV, TO GO4 QV, IO, T2 VV/TO GO4 VV, APPLE, LOT2WCV *BFT MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/ MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO RCB04, GIBLI, KLEIO, TRC2/ TRC4, RB4 MUÑALE	*CARDIN S449 TRQ449100/TRQ449200/ TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TXQ449300/ TXQ449400, S486/TRQ486200/ TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400 CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT 94335E, 4333E, 4335E, 94334E, 4333EML, 4335EML, 84334EML, 4335EML DEA TR2 MIO/TR4 MIO, GENIE R, TS2 MIO 868/TS4 MIO 868 *DASPI ZERO 2 RC/ZERO 4 RC *DITEC GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4 DOORHAN TRANSMITTER 4 *TAU 250 SLIM RP, 250 T4 RP *V2 PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC	ECOSTAR RSE, RSC, RSZ *FAAC XT4 433 RC, TE4433H FAAC XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 433 SLR, XT2/XT4 868 SLR LR, T2/T4 433 SLH, T2/ T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH, TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 SLH *FADINI JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4 *GENIUS BRAVO TE4433H, ECHO GENIUS JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC *GIBIDI AU1689 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1610, AU1600, AU01590 AU03000 DOMINO, DTC 4334	KEY 900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R *KING GATES STYLO 4 LABEL SPYCO MERLIN/PROLIFT M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT) MERLIN 2.0 E945M, E943M, E940M, E940M MERLIN M842 (GREEN REMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943 *MHOUSE TX4, TX3, GTX4 *MOOVO MT4 *VDS TRQ, ECO-R	NICE ONE, ON1/ON2/ON4/ON8, ONE ERA-ONE/ON2E/ON4E/ON9E, INT11, INT12 *NICE SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2RS, FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/ FLO2RE/FLO4RE NOVOFERM NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4) *NOVOTECNICA BIXL2 *O&O TWIN, TX2/TX4 (NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4 *PRATEL MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P TELCOMA FM 402, FM 402 E	PROEM ER2C4ACS/ER4C4ACS PUJOL VARIO, MARTE RIB LITHIO SEAV BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3, BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3 *SICE 4790207 SIMINOR S433-4T/S433.4T SIMINOR 433-NLT2/433-NLT4 *SOMFY TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS SOMFY KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS KEYGO 4 RTS, SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY 433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ SOMMER 4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 4022 TX03-434-2, 4028 TX03-868-2, 4020 TX03-868-4, 4025-TX02-868.4011, 4010 STAGNOLI AV223
---	--	--	--	--	--

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



Univerzální dálkový ovladač, plovoucí/pevný kód 284-870MHz

SE623



Až 4 DÁLKOVÉ OVLADAČE v jednom. Více než 20 dálkových modelů nepotřebuje ORIGINALNÍ dálkový ovladač.

Kopírování ovladače

1. Umístěte SE623 co nejblíže k původnímu dálkovému ovladači, asi 3-5 cm.
2. Držte stisknuté tlačítko 1 na SE623. Stiskněte 3x tlačítko 2 na SE623. LED začne pomalu blikat. Uvolněte tlačítka.
3. Stiskněte tlačítko originálního ovladače, který chcete zkopírovat, dokud LED dioda SE623 nezačne rychle blikat.
4. Poté stiskněte tlačítko SE623, které chcete uložit. LED SE623 zůstane svítit a poté zhasne. Duplikování dokončeno.

Naprogramování SE623 na originální přijímač podle originálního postupu

Chcete-li pokračovat v rozpoznání SE623 na přijímačích (v seznamu modelů s označením D.T.P), podržte stisknuté tlačítko SE623 déle než 6 sekund. LED dioda SE623 rychle zabliká, dokud nezhasne.

Speciální modely ovladačů - programování k přijímači

1. U některých typů ovladačů, jako např. BFT se vyžaduje odeslání počátečního kódu, po zkopírování těchto originálních ovladačů, postupujte prosím podle níže uvedených postupů.
2. Po zkopírování originálních dálkových ovladačů s počátečním kódem stiskněte tlačítko 1 a tlačítko 2 po dobu 3 sekund. LED dioda SE623 rychle bliká a vstoupíte do režimu odesílání počátečního kódu.
3. Stiskněte tlačítko SE623, které má odeslat počáteční kód. SE623 začne odesílat počáteční kód.

Speciální modely ovladačů – postup kopírování

1. U některých typů ovladačů, jako např. BFT se vyžaduje odeslání počátečního kódu, pro zkopírování těchto originálních ovladačů, postupujte prosím podle níže uvedených postupů.
2. Umístěte SE623 co nejblíže k původnímu dálkovému ovladači asi 3-5cm od hlavy k hlavě.
3. Držte stisknuté tlačítko 1 na SE623 stiskněte 3x tlačítko 2 na SE623, LED pomalu bliká. Uvolněte tlačítka.

4. Držte stisknuté tlačítko originálního ovladače, který chcete zkopírovat. LED dioda SE623 se rozsvítí a poté pomalu bliká.

5. Stisknutím tlačítka na originálním dálkovém ovladači odešlete počáteční kód, LED dioda SE623 zůstane svítit a poté rychle bliká. Postup je dokončen.

Generování dálkového ovládání

Nepotřebujete originální dálkový ovladač

1. Držte stisknuté tlačítko 1 a tlačítko 4 na SE623, LED 3x rychle zabliká. SE623 vstoupí do režimu generování dálkového ovladače.

2. Zadejte pin kód ovladače (např. 1143) podle „kódu ovladače“ v SEZNAMU MODELŮ na dalším obrázku, pak bude LED dioda SE623 rychle blikat.

Pokud nedokončíte tento proces během 5 s, proces generování se přeruší. Začněte znovu od kroku 1.

3. Stiskněte tlačítko SE623, které chcete vygenerovat, LED zůstane svítit a poté zhasne. Generování je dokončeno.

4. Naprogramujte SE623 do přijímače podle originálního postupu výrobce přijímače.

Např.: v kroku 3. pokud chcete vygenerovat ovladač PUJOL-YELLOW, kód ovladače je 1143.

Takže stisknete na SE623 tlačítko 1, tlačítko 1, tlačítko 4, tlačítko 3, jako kód PIN.

SEZNAM MODELŮ

PIN KÓD	1111	1112	1113	1114	1121	1122	1123	1124	1131	1132	1133	1134	1141	1142	1143	1144	1211	1212	1213
ZNAČKA OVLADAČE	Beninca	Dea	Doorhan	FAAC	Gennius BRAVO	Gennius RC A252	KEY-TXB-42R	MotorLine -MX4SP	NICESmild	Seav	VDS	erreka	GBD-domino	fox	pujol-yellow	powertech	bft	nice flor-s	nice-one
FREKVENCE	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433

SEZNAM KOMPATIBILNÍCH OVLADAČŮ (modely D.T.P. označeny *)

*ADYX BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE *ALLMATIC B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR APERTO TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4 *APRIMATIC TR2/TR4, TM4 ATA PTX4 BLUE/PTX 4 PINK BALLAN FM404B, 4013 *BENINCÁ TO, GO2 VV/TO GO4 VV, TO GO2 QV, TO GO4 QV, IO, TZ VV/TO, GO4 VV, APPLE, LOT2WCV *BFT MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/ MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO RCB04, GIBLI, KLEIO, TRC2/ TRC4, RB4 MUÑALE	*CARDIN S449 TRQ449100/TRQ449200/ TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TXQ449300/ TXQ449400, S486/TRQ486200/ TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400 CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT 94335E, 4333E, 4335E, 94334E, 4333EML, 4335EML, 84334EML, 4335EML DEA TR2 MIO/TR4 MIO, GENIE R, TS2 MIO 868/TS4 MIO 868 *DASPI ZERO 2 RC/ZERO 4 RC *DITEC GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4 DOORHAN TRANSMITTER 4 *TAU 250 SLIM RP, 250 T4 RP *V2 PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC	ECOSTAR RSE, RSC, RSZ *FAAC XT4 433 RC, TE4433H FAAC XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 433 SLR, XT2/XT4 868 SLR LR, T2/T4 433 SLH, T2/ T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH, TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 SLH *FADINI JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4 *GENIUS BRAVO TE4433H, ECHO GENIUS JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC *GIBIDI AU1689 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1610, AU1600, AU01590 AU03000 DOMINO, DTC 4334	KEY 900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R *KING GATES STYLO 4 LABEL SPYCO MERLIN/PROLIFT M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT) MERLIN 2.0 E945M, E943M, E940M, E940M MERLIN M842 (GREEN REMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943 *MHOUSE TX4, TX3, GTX4 *MOOVO MT4 *VDS TRQ, ECO-R	NICE ONE, ON1/ON2/ON4/ON8, ONE ERA-ONE/ON2E/ON4E/ON9E, INT11, INT12 *NICE SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2RS, FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/ FLO2RE/FLO4RE NOVOFERM NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4) *NOVOTECNICA BIXL2 *O&O TWIN, TX2/TX4 (NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4 *PRATEL MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P TELCOMA FM 402, FM 402 E	PROEM ER2C4ACS/ER4C4ACS PUJOL VARIO, MARTE RIB LITHIO SEAV BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3, BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3 *SICE 4790207 SIMINOR S433-4T/S433.4T SIMINOR 433-NLT2/433-NLT4 *SOMFY TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS SOMFY KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS KEYGO 4 RTS, SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY 433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ SOMMER 4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 4022 TX03-434-2, 4028 TX03-868-2, 4020 TX03-868-4, 4025-TX02-868.4011, 4010 STAGNOLI AV223
--	--	--	--	--	--

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

