

Návod k obsluze pro univerzální dálkový ovladač

1. Současně stiskněte tlačítko se symbolem **zamknout** a **odemknout** na univerzálním dálkovém ovladači (1. a 2. tlačítko) dokud LED dioda 3x neblinkne, poté 1. tlačítko uvolněte, 2. stále držte. Uvolněné tlačítko nyní 3x stiskněte, LED dioda začne blikat. Uvolněte obě tlačítka.
2. Současně stiskněte tlačítko, které má být kopírováno na originálním ovladači a tlačítko, které má být naprogramováno na univerzálním ovladači. Poté co LED dioda začne rychle blikat, uvolněte obě tlačítka.
3. Opakujte proces v bodu 2 pro naprogramování všech dalších tlačítek na univerzálním ovladači.

Poznámka: Jakákoliv tlačítka, která nebyla přeprogramována, zůstávají naprogramována v původním stavu.

Upozornění:

- Univerzální ovladač musí mít nastavenou stejnou frekvenci jako originální ovladač
- Ujistěte se, že váš originální ovladač používá pevný kód (nebo podporovaný plovoucí kód)
- Pokud máte problém s načtením kódu z originálního ovladače, zkontrolujte nebo vyměňte v něm baterii
- Pokud zůstane nějaké tlačítko univerzálního ovladače stisknuté déle než 15s, ovladač se vypne z důvodu úspory baterie

Univerzální ovladače s nastavitelnou frekvencí

Pokud chcete nastavit u ovladače jinou frekvenci než 433,92 MHz (výrobní nastavení), je nutné ovladač rozebrat a propojkou uvnitř zvolit správný rozsah frekvence.

Pokud je propojka zasunutá, je nastavený rozsah 270 – 390 MHz, pokud je propojka vyjmutá, je nastavený rozsah 390 – 450 MHz.

Nyní je potřeba nastavit správnou frekvenci pomocí potenciometru na plošném spoji ovladače. Ke správnému nastavení potřebujete frekvenční analyzátor nebo měřič frekvence SE559.

K nastavení použijte nejlépe keramický nebo plastový šroubovák.



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.stualarm.cz po přihlášení v detailu produktu.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.